MCP737PRO2

	F/D	A/T ARM	N1	SPEED	C/O	LVL CNG	HDG SEL	BANK	VNAV	LNAV	VORLOC	APP	V/S	CMD A/B	CWS A/B	DISENGAGE BAR	ALT/SPEED INT
FS9 (default B737)	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	
FSX(default B737)	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	
PMDG777X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
LevelD 767	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Project Magenta	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PMDG737NGX	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PROSIM737	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
iFly737 (FS9 & FSX)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
aeroSystem737	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	
Aerowinx747	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	